Hinweise zur Installation der TK Anlage Agfeo AS14, 19, 31 (AS 14Testsieger Online.ISDN 10/96)

Hinweis: Bitte wenden Sie sich an Ihre zuständige Telekom-Nebenstelle, um einen Termin für die Umschaltung von Analog- auf ISDN-Technik zu vereinbaren. Alle nachfolgenden Arbeiten - bis auf 3a) sind schon vorher zu erledigen.

Sie benötigen:

- Zwei-Adriges Kabel; zum verbinden mit den Nebenstellen
- TAE-Anschlußdosen (wenn nicht schon die vorhandenen weiterverwendet werden können); zum Anschluß der Nebenstellen. (TAE = Telefondose)
- Schraubendreher
- zur Konfiguration per PC ein serielles Kabel, Norm V24, Mausverlängerung, 9 polig (nur optional, Konfiguration auch per Telefon möglich; unsere Kunden erhalten das Kabel kostenlos mit Lieferung)

Installation (Kurzübersicht - bitte in jedem Fall dazu die Anleitung lesen!

1) Das zwei-adrige Kabel wird je Nebenstelle an der einen Seite mit den a/b-Ausgängen der Anlage verbunden, an der anderen Seite mit den Anschlüssen 1 und 2 der TAE-Dose.

2) In der Anlage befinden sich zwei Schalter, S100 und S101, diese sind für einen ISDN-Mehrgeräteanschluß (den Sie ja haben) zu öffnen! S. auch Schaubild im Handbuch.

3) Der NTBA (das ist der Kasten, den Sie von der Telekom erhalten haben), wird neben der Anlage installiert. Das der Anlage mitgelieferte ISDN-Kabel mit den Western-Steckern wird zum einen in die Anlage, zum anderen in den NTBA gesteckt (S0-Anschluß).

3a) Das Kabel mit dem TAE-Stecker des NTBA (deutsche Norm) wird am Abend vor der eigentlichen ISDN-Installation der Telekom in die bisherige TAE-Telefonnetz-Dose gesteckt - bitte damit also noch warten.

4) Die Anlage ist zu programmieren. Dazu müssen Sie zum einem zuerst die drei Rufnummern (MSN) in der Anlage eingeben und den Nebenstellen 1, 2, 3, 4 (Anlage: 11, 12, 13, 14) zuordnen. So klingelt nur die Nebenstelle, die der Rufnummer zugeordnet ist. Sie können die MSN auch mehrfach vergeben. Wichtig ist die richtige Zuordnung der sog. Dienstekennung der Nebenstellen. Ein Telefon sollten Sie auch als 'Telefon' der Anlage zuordnen. Haben Sie ein kombiniertes Fax/Telefon-Gerät, weisen Sie dieser Nebenstelle auch die Dienstekennung 'Kombi' zu. Einzelheiten dazu, sowie die anderen Programmierungen - zum Anpassen der Anlage an Ihre Wünsche und Anforderungen, entnehmen Sie bitte dem der Anlage beiliegenden Handbüchern.

Einzelheiten zur Programmierung (wir empfehlen die Programmierung via PC - schneller, einfacher und sicherer) entnehmen Sie bitte der Anleitung der Anlage.

Anschließend steht der modernen Kommunikation nichts mehr im Wege. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer AGFEO ISDN-TK-Anlage und wünschen Ihnen viel Vergnügen.

pincode
Lars Brückner

PS: In unserem Internet-Bereich stehen Ihnen umfangreiche Informationen und Startadressen zum Thema ISDN zur Verfügung. Schauen Sie doch unter http://www.geocities.com/WallStreet/2355 vorbei, sofern Sie über einen Internet-Anschluß verfügen.

pincode - Lars Brückner
Scharnhorststr. 31 - 33
D-48151 Münster
Tel: 0251 - 52 28 01
Fax: 0251 - 52 28 07
EMail: pincode@usa.net
Internet:
www.mf-connect.de/pincode/